


バルブご使用時の注意事項 ⑩

バタフライ弁の微小開度ご使用時は 注意しましょう

微小開度にした場合、弁体近くの流体が部分的に高流速となり、シート損傷の原因につながります



流体が高流速になるとキャビテーションが発生する場合があります。調節弁以外のフラット形状の弁体に関して開度 30° 以下で制御される場合は、メーカーにお問合せください。